

Interface for LIN, CAN, and RS-232

# User Manual





Document version 2.3.0 (2019-03-22)

#### 関連商品

Product Name	Model	Part Number
PCAN-LIN	High-speed CAN (HS-CAN)	IPEH-002025
PCAN-LIN	Low-speed CAN (LS-CAN)	IPEH-002028
PCAN-LIN	High-speed CAN, オプトデカップリング (opto)	IPEH-002029

PCAN®は、PEAK-System Technik GmbH の登録商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である可能性があります。"™" および "®" で明示的にマークされていません。

©2019PEAK-System Technik GmbH

この文書の複製(コピー、印刷、またはその他の形式)および電子配布は、PEAK-System Technik GmbH の明示的な 許可がある場合にのみ許可されます。PEAK-System Technik GmbH は、事前の発表なしに技術データを変更する権利 を留保します。一般的なビジネス条件とライセンス契約の規制が適用されます。すべての権利は留保されています。

PEAK-System Technik GmbH Otto-Roehm-Strasse 69

64293 Darmstadt

Germany

Phone: +49 (0)6151 8173-20 Fax: +49 (0)6151 8173-29

www.peak-system.com info@peak-system.com

Document version 2.3.0 (2019-03-22)

## 目次

1	はじめに	. 5
	1.1 プロパティの概要	.5
	1.2 動作要件	6
	1.3 納品範囲	.7
2	コネクタ	. 8
	2.1 LIN、CAN、および電力供給用の D-Sub オス・コネクタ	.8
	2.1.1 CAN の終端抵抗	.9
	2.2 RS-232 用の D-Sub メス・コネクタ	10
3	ソフトウェアのインストール	11
4	オペレーション	12
	4.1 モジュール・コンフィグレーション	12
	4.2 LED	12
5	コンフィグレーション例1	
		14
	5.1 Gateway LIN-CAN	<b>14</b> 16
	5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター	<b>14</b> 16 18
	5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232	14 16 18 20
	5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 5.4 Gateway LIN - CAN(LIN モニター)	<ol> <li>14</li> <li>16</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> </ol>
	5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 5.4 Gateway LIN - CAN(LIN モニター) 5.5 LIN スレーブ	<ol> <li>14</li> <li>16</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> </ol>
	5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 5.4 Gateway LIN - CAN(LIN モニター) 5.5 LIN スレーブ 5.6 Gateway CAN - RS-232	<ol> <li>14</li> <li>16</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> <li>25</li> </ol>
6	5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232	<ol> <li>14</li> <li>16</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> <li>25</li> <li>26</li> </ol>
6 7	5.1 Gateway LIN-CAN	<ol> <li>14</li> <li>16</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> <li>25</li> <li>26</li> <li>29</li> </ol>

付録]	B 寸法図	32
付録(	C <b>ハードウェア/ソフトウェアの変更</b>	33
C.1	PCAN-LIN モジュール	. 33
C.2	PCAN-LIN Configuration Tool(コンフィグレーション・ツール)	. 33
付録	D Quick Reference(クイック・リファレンス)	34

## 本文内の「DVD」に関しては、以下サイトからダウンロードしてください。

#### **PCAN-LIN** package

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip

#### PCAN-LIN manual

https://www.peak-system.com/produktcd/Pdf/English/PCAN-LIN\_UserMan\_eng.pdf

#### PCAN-LIN protocol definition

https://www.peak-system.com/produktcd/Pdf/English/PCAN-LIN\_ProtDef\_eng.pdf

#### **PCAN-LIN Configuration**

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip

#### LIN Connection Cable for PCAN-LIN

https://www.peak-system.com/LIN-Connection-Cable-for-PCAN-LIN.291.0.html?&L=1

#### 1 はじめに



**ヒント:**このマニュアルの最後(<u>付録 D</u>)に、PCAN-LIN モジュールのインストールと操作に 関する簡単な情報が記載された Quick Reference があります。

PCAN-LIN モジュールは、CAN、LIN、およびシリアル参加者が通信できるようにします。モジュールはプラスチック ケースで提供され、異なるバスシステム間でデータを交換できるようにするファームウェアが含まれています。コン フィグレーション・ソフトウェアを使用して、さまざまなモードを設定できます。次に、たとえば、LIN マスターとし て機能するモジュールは、データを要求し、着信 LIN データを CAN バスやシリアルインターフェイスにルーティング できます。データは、ID オフセットを使用して CAN と LIN の間でルーティングできます。

このユーザーマニュアルでは、PCAN-LIN ハードウェアの使用について説明しています。DVD で提供されるソフトウ ェアは、対応するヘルプで説明されています。RS-232 インターフェイスを介した通信のプロトコルに関する情報は、 別のドキュメント <u>"PCAN-LIN – Protocol Definitions Documentation"</u> にあります。

#### 1.1 プロパティの概要

- 送信/受信 LIN 1.x および 2.x フレーム
- 1~20 kbit / s の LIN ビットレート
- 最大 1Mbit / sの CAN ビットレート
- LIN マスターまたは LIN スレーブとして使用可能

- 以下の汎用ゲートウェイ(または Acceptance Code / Acceptance Mask 機能を使用する場合はルーター)から:
  - RS-232 から LIN (およびその逆)
  - RS-232 から CAN (制限された帯域幅)
  - CAN から LIN (およびその逆)
- LIN スレーブのシミュレーション。CAN フレームを介してデータを変更できます
- ユーザー定義可能な LIN ID リストの処理

(エントリー数が制限されているスケジューラー、必要に応じて循環処理)

- 個々の LIN フレームは、CAN または RS-232 を介して開始できます
- High-speed (ISO 11898-2) または Low-speed (ISO 11898-3) CAN トランシーバーモジュール
- 最大 1kV の RS-232 と CAN / LIN 間のガルバニック絶縁(High-speed CAN の場合のみ)
- 電源供給:9~30V
- 動作温度:-40~85℃(-40~185°F)

#### 1.2 動作要件

- 電源供給:
  - シリアルナンバー 999 までのモジュール: 8-18 V DC
  - シリアルナンバー 1000 以降のモジュール: 9-30 V DC
- コンピュータへの接続用: RS-232 延長ケーブル D-Sub 9 ピン、コンピュータの RS-232 コネクタ
- 付属のコンフィグレーション・ソフトウェアの場合:Windows 10、8.1(32/64 ビット)

#### 1.3 納品範囲

- ー プラスチックケーシングの PCAN-LIN
- コンフィグレーションおよびモニタリング・ツール Windows 用 PCAN-LIN CT (Configuration Tool)
- PDF フォーマットのマニュアル

## 2 コネクタ

PCAN-LIN モジュールには、2 つの9 ピン D-Sub コネクタがあります:

- Male (オス): LIN、CAN、および電源供給
- Female (メス): RS-232

#### 2.1 LIN、CAN、および電力供給用の D-Sub オス・コネクタ

フィールドバスと電圧源(カーバッテリーなど)は、PCAN-LIN モジュールの D-Sub オス・コネクタを介して相互 に接続されています。



V BAT(シリアルナンバー 999 まで): 8-18 V DC V BAT(シリアルナンバー 1000 以降): 9-30 V DC

#### 2.1.1 CAN の終端抵抗

PCAN-LIN model	Termination	Comment
High-speed CAN (opto)	none	
	5.66 kΩ (default) / 560Ω	回路基板上のスイッチで抵抗値を変更します。低抵抗設
Low-speed CAN		定は、Low-speed CAN バスに接続されている CAN ノー
		ドが少ない場合にのみ必要です。

Low-speed CAN 終端の抵抗値を変更するには、次の手順を実行します:

- 1. マイナスドライバー等で両側の 2 つのラッチを慎重に押し込んで、 PCAN LIN モジュールのプラスチックケー シングを開きます。
- 2. PCAN-LIN 回路基板には、Low-speed (低速) CAN 終端用のスイッチがあります。



シリアルナンバー999 までの PCAN-LIN モジュール

シリアルナンバー1000 以降の PCAN-LIN モジュール

希望する抵抗値に合わせてスイッチを設定します:



#### 2.2 RS-232 用の D-Sub メス・コネクタ

RS-232 インターフェイスを介して、PCAN-LIN モジュールはコンピュータまたは、別のモニタリングまたは、コント ロール・ユニットにリンクされます。コンピュータは、9 ピン D-Sub コネクタ付きの通常の RS-232 延長ケーブル(ヌ ル・モデムケーブルは**使用できません。**)を介して PCAN-LIN モジュールに接続できます。

シリアル通信の場合、2本のデータラインとGND接続のみが必要です。ハンドシェイクラインは使用されません。



opto-decoupled PCAN-LIN model の RS-232 接続は、モジュール内の他の電子回路から電気的に分離されています。 最大分離電圧は 1kV です。

## 3 ソフトウェアのインストール

Windows 用の PCAN-LIN CT と、新しいファームウェアを PCAN-LIN モジュールに転送するために必要なプログラム Flash Magic が含まれています。セットアッププログラムは、両方のプログラムを連続してインストールします。



ソフトウェアのセットアップ手順を開始するには、次の手順を実行します:

1. 下記の URL より pcanlin.zip をダウンロードして頂き、zip ファイルを解凍し、PCAN-LIN\_CT\_Installer.exe を実 行して PCAN-LIN CT をインストール。

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip

2. セットアッププログラムの指示に従います。

ソフトウェアのセットアップ後、Windows の Start メニューから PCAN-LIN CT にアクセスできます。PCAN-LIN CT の使用に関する詳細については、プログラムで呼び出すことができるヘルプを参照してください。

#### 4 オペレーション

D-Sub オス・コネクタ(<u>8 ページのセクション 2.1 を参照</u>)を介して電源が印加されるとすぐに、PCAN-LIN モジュー ルを使用できるようになります。これは、両方の LED の短い点滅によって示されます(Status LED:緑、 Transmission/Error : 緑と<mark>赤</mark>)。

#### 4.1 モジュール・コンフィグレーション

PCAN-LIN モジュールにはハードウェア・スイッチがありません。RS-232 インターフェイスを介してのみコンフィグ レーションされます。これを行うには、付属の Windows ソフトウェア PCAN-LIN CT または自社開発ソフトウェアの いずれかを使用できます。

basic use cases のコンフィグレーションは、14ページから始まる第5章で提示および説明されています。

別のドキュメントで、RS-232 インターフェイスに関連する プロトコル定義 に関する情報を見つけることができます。

#### 4.2 LED

PCAN-LIN モジュールの上部には、中央に2つの LED があります。これらのステータスインジケータは、主に動作中の LIN インターフェイスに関連しており、次の意味があります:

#### Status LED: (緑)

LIN フレームタイムアウトが発生した場合(例: "slave not responding error"のため、LED が on / off とトグルします。

Transmission / Error (2 色)

LIN フレームの送信中は、LED が緑色に点灯します。

送信中にエラーが発生した場合(チェックサムエラー/送信データバイトが LIN リクエストフレームで受信したバイトと相関しない)、LED が赤く点滅します。

LED 赤色点滅のさらなる可能性は次のとおりです:

- CAN バスエラー(Low-speed CAN トランシーバーを備えた PCAN-LIN モジュールのみ)
- Receive および Transmit エラーカウンターが制限を超えた場合

## 5 コンフィグレーション例

この章では、基本的なユースケースのコンフィグレーション例について説明します。

LIN mode	Use case	See
Master	Gateway LIN - CAN	16 ページの 5.1
	Master with Schedule Table	18 ページの 5.2
	Gateway LIN - RS-232	20 ページの 5.3
Slave	Gateway LIN - CAN (LIN Monitor)	21 ページの 5.4
	LIN Slave	23 ページの 5.5
No LIN	Gateway CAN - RS-232	25 ページの 5.6

コンフィグレーションは、付属の Windows プログラム PCAN-LIN CT (version 3) を使用して作成され、その後、 RS-232 インターフェイスを介して PCAN-LIN モジュールに送信されます。

新しいプロファイルを作成するには、次の手順を実行します:

1. PCAN-LIN CT で、Profiles Management タブを選択します。

P PCAN-LIN CT				
File Connection Module Tools View Hel	p			
Data Present in Module Messages and Schedule	Profiles Management			
Path:				
Creation Time:	Last Modification Time:			
Creation Date:	Last Modification Date:			
Viewer:				
2)				
New Save Save As Connected to COM2 at 38400 bit/s	Clear	Send		

2. 下部のウィンドウ領域にある New ボタンをクリックします。

リストに表示されている PCAN-LIN 機能ユニットのパラメータにデフォルト値が提供されるようになりました。

PCAN-LIN CT				- 🗆 <mark>- X</mark> -
File Connection Module Tools View He	۱p			
🗋 🗃 🖩 🔡 🛛 🗲 🕂	👗 🔩 😫 🕺	0 🛈 💶		
Data Present in Module Messages and Scheduler	Profiles Management	Advanced Configuration		
Path:				
Corion Time:	Last Modification Time:			
Con Date:	Last Modification Date:			
Viewer:			Editing:	
<ul> <li>-RS-232</li> <li>Bit rate : 38400</li> <li>-CAN</li> <li>Activation : Yes</li> <li>Bit rate : 0x001C</li> <li>Forward Mask : No Forwarding</li> <li>Filter Mask : 0xFFFFFFF</li> <li>Filter Code : 0x00000000</li> <li>CAN ID Offset : 0x000 (11 bits)</li> <li>CAN Error ID : 0x000 (11 bits)</li> <li>CAN Error ID : 0x000 (11 bits)</li> <li>CAN Error ID : 0x000 (11 bits)</li> <li>Forward Mask : No Forwarding</li> <li>Filter Mask : 0xFF</li> <li>Filter Mask : 0xFF</li> <li>Filter Mask : 0xFF</li> <li>Filter Code : 0x00</li> <li>Master Status : Inactive</li> <li>LIN Bus Termination : Slave</li> </ul>		E	RS-232 Allow Bit rates: 38400  bit/s Default	Set
New As	Clear			Send Send
Connected to COM2 at 38400 bit/s				

- 次の手動セクションのコンフィグレーション例には、対応するプロファイルのパラメータを含む表が含まれています。 PCAN-LIN CT で、左側のツリービューでパラメータを選択し、表の宣言に従って右側の値を変更します。この手順では、Set ボタンを使用します。
- 4. 変更が完了したら、プロファイルを保存できます

設定を PCAN-LIN モジュールに送信するには、次の手順を実行します:

- 1. 接続された PCAN-LIN モジュールへの通信を確立します(メニューコマンド Connection > Connect)。
- 2. Profiles Management タブで、右下の Send ボタンをクリックします。

<sup>(</sup>**Save as** ボタン)。

3. このコンテキストでは、コンフィグレーションはモジュールに永続的に保存され、新しいコンフィグレーション をアクティブ化するためにモジュールがリセットされます。

#### 5.1 Gateway LIN-CAN

#### プロパティ

- ー LIN マスター
- CAN を介した LIN バスの Monitoring (監視)
- CAN フレームは LIN フレームの送信を開始します
- CAN データフレームを送信することによる LIN バスでのデータフレームの送信
- CAN リモートフレームを送信することによる LIN バス上のデータフレームの要求

#### PCAN-LIN CT のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate		
CAN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	LIN	
		LIN & RS-232	診断目的の RS-232
	Filter Mask	0xFFFFFFF	オベスのCANフレームが受信されます
	Filter Code	0x0000000	
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの
			送信用。LIN>Forward Mask> CAN Error
			を介してアクティブ化されます。

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	CAN / CAN & RS-232	診断目的の RS-232
	Filter Mask	0xFF	すべての LIN フレームが受信
	Filter Code	0x00	されます。
	Maatar Statua	Inactivo	スケジュールテーブルは処理
	Master Status	macuve	されません。
	LIN Bus Termination	Master	
	Sobodular Entrica		関係ありません
			(Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

## 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター

#### プロパティ

- ー LIN マスター
- スケジュールテーブルは自律的に処理されます
- オプション: LIN データの CAN / RS-232 への転送
- オプション:モジュール自体が追加データを送信し、CAN / RS-232 を介してデータを動的に更新します

## Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate		
CAN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	No Forwarding	
	Filter Mask	0xFFFFFFF	オベアのCANフレームが受信されます
	Filter Code	0x0000000	
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの
			送信用。LIN>Forward Mask> CAN Error
			を介してアクティブ化されます。

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	none	
	Filter Mask	0xFF	オベアの LIN フレー / が受信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Active	スケジュールテーブルは、モジュールの開 始後に自動的に処理されます.
		Inactive	スケジュールテーブルの処理は手動で開 始する必要があります.
	LIN Bus Termination	Master	
	Scheduler Entries	Application-specific	
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

#### 5.3 Gateway LIN-RS-232

#### プロパティ

- ー LIN マスター
- RS-232 を介した LIN バスの制御
- ー データは LIN スレーブに送信されるか、RS-232 コマンドを介して要求されます

#### PCAN-LIN CT のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate	Application-specific	
CAN	Activation	No	
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	RS-232	
	Filter Mask	0xFF	オベアのUNフレーケが受信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Inactive	スケジュールテーブルは処理されません
	LIN Bus Termination	Master	
	Scheduler Entries		関係ありません (Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

## 5.4 Gateway LIN - CAN(LIN モニター)

## プロパティ

- ー LIN バス上のリスナー
- ー LIN データの送信をしない
- LIN データを CAN / RS-232 へ転送

#### PCAN-LIN CT のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment	
RS-232	Bit rate	Application-specific		
CAN	Activation	Yes		
	Bit rate	Application-specific		
	Forward Mask	No Forwarding		
		RS-232	診断目的のため。	
	Filter Mask		関係ありません。	
	Filter Code		国际のうよどん。	
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID	
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset	
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの	
			送信用。LIN>Forward Mask> CAN Error	
			を介してアクティブ化されます。	

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	CAN	RS-232 also possible
	Filter Mask	0xFF	オベアのUNフレーケが受信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Inactive	スケジュールテーブルは処理されません
	LIN Bus Termination	Slave	
	Scheduler Entries		関係ありません (Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

#### 5.5 LIN スレーブ

#### プロパティ

- ー 外部マスターからの LIN ヘッダーへの応答
- LIN フレームの受信、CAN / RS-232 へのフレームの送信が可能
- CAN を介した LIN データの更新:

CAN ID = CANID オフセット+ LIN ID + 0x40

(0x40:LIN データを更新するための固定オフセット)

- RS-232 による LIN データの更新

#### PCAN-LIN CT のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate	Application-specific	
CAN	Activation	No	
		Yes	LIN データを CAN 経由で更新する場合。
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	No Forwarding	
		RS-232	診断目的のため
	Filter Mask	0xFFFFFFF	すべての CAN フレーム が受信 さわます
	Filter Code	0x0000000	
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID + 0x40
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset - 0x40
			(0x40 : LIN データを更新するための固定オフセット)
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの送信用。
			LIN>Forward Mask> CAN Error を介してアクティブ化
			されます。

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	No Forwarding	
		CAN / CAN & RS-232 /	エータリング日的の代表設定
		RS-232	
	Filter Mask	0xFF	オベアのUNフレーケが受信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Inactive	スケジュールテーブルは処理されません
	LIN Bus Termination	Slave	
	Scheduler Entries		関係ありません (Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration	Disabled	
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation	CAN ID (CAN ID オフセッ	実行時に LIN スレーブマスクを動的に変
		トとは関係ありません)	更します(on/off、LIN 要求への反応)

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

#### 5.6 Gateway CAN - RS-232

#### プロパティ

- CAN データを RS-232 に、またはその逆に転送するためのシンプルなゲートウェイ
- LIN 機能なし

#### PCAN-LIN CT のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment	
RS-232	Bit rate	Application-specific		
CAN	Activation	Yes		
	Bit rate	Application-specific		
	Forward Mask	RS-232		
	Filter Mask	0xFFFFFFF	すべてのCANフレームが受信されます。	
	Filter Code	0x0000000		
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID	
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset	
	CAN Error ID	0x000 (11 bits)		
LIN	Activation	No		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

## 6 ファームウェアアップデート

ファームウェアの更新には、PCAN-LIN本体とhexファイルが必要です(contact data: 2ページを参照)。

> ファームウェアを更新するには、次の手順を実行します:

- 1. PCAN-LIN CT ツールを起動します。
- 2. まだ、通信の確立行っていない場合は、接続されている PCAN-LIN モジュールへの通信を確立します

(メニューコマンド Connection > Connect)。

3. メニューコマンド Module > Programming モードを選択し、質問を確認します。

PCAN-LIN モジュールの両方の LED が緑色に点灯します。

- 4. メニュー項目 Tools > Flash Magic から Flash Magic を起動します。
- 5. 使用する PCAN-LIN モジュールのシリアルナンバーに応じて、Flash Magic では、プログラミングプロセスに一 致するプリセットを選択する必要があります。Flash Magic で、メニューコマンド File > Open Settings を選択 してから、PCAN-LIN CT のプログラムディレクトリ<sup>1</sup>にある 2 つの設定ファイルのいずれかを選択します:

Ser. no.	PCAN-LIN Microcontroller	Settings file
999 まで	XA-G49	PCAN-LIN_XA.fms
1000 以降	LPC2194	PCAN-LIN_LPC.fms

1 プログラムディレクトリの例: Windows 32 ビット:C:¥Program Files ¥PCAN-LIN CT Windows 64 ビット:C:¥Program Files (x86) ¥PCAN-LIN CT 6. PCAN-LIN モジュールへの RS-232 接続が COM1 経由で確立されていない場合は、**Step 1** で別の COM ポート を選択してください。

Flash Magic - NON PRODUCTION USE O	
File ISP Options Tools Help	
🛅 🗔   🔍 🍞 🐗 🖌 📕 🔈   💖   🛙	ब 😨 😂
Step 1 - Communications	Step 2 - Erase
Select Device LPC2194	Erase block 0 (0x000000-0x001FFF)
COM Port: COM 1	Erase block 1 (0x002000-0x003FFF)
Baud Rate: 57600 🗸	Erase block 3 (0x006000-0x007FFF) Erase block 4 (0x008000-0x009FFF)
Interface: None (ISP)	Erase block 5 (0x00A000-0x00BFFF)
7 Jator (MHz): 14	Erase all Flash+Code Rd Prot Frase blocks used by Hex File
Step 3 - Hex File	
Hex File:	Browse
Hex File: Modified: Unknown	Browse more info
Hex File: Modified: Unknown Step 4 - Options	Browse more info Step 5 - Start!
Hex File: Modified: Unknown Step 4 - Options Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute	Browse more info Step 5 - Start! Start
Hex File: Modified: Unknown Step 4 - Options Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute Your Training or Consulting Partner: Embedded S	Browse more info
Hex File: Modified: Unknown Step 4 - Options Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute Your Training or Consulting Partner: Embedded S www.esacademy.com	Browse more info

- 7. Step 3 で、Browse ボタンをクリックして、新しいファームウェアを含む hex ファイルを選択します。
- 8. Start ボタンをクリックします。

プログラミングシーケンスのプロセスステータスが Status バーに表示されます。Erasing (消去)、Programming (プログラミング)、および Verifying (検証)の手順が実行されます。

ጽ Flash Magic - NON PRODUCTION USE ONLY - Using 57600 ba 📼 📼 💌					
File ISP Optio	ons Tools Help				
🗀 🗔 🔍 🔳	<b>∉∨</b> ≣>	•	l 🕜 😂		
Step 1 - Communi	cations		Step 2 - Era:	se	
Select Device	LPC2194		Erase block	0 (0x000000-0	x001FFF)
COM Port:	СОМ 1	-	Erase block		x005FFF)
Baud Rate:	57600	-	Erase block Erase block		x007FFF) x009FFF)
Interface:	None (ISP)	-	Erase block	5 (0x004000-0	x00BFFF)
Oscillator (MHz):	14		Erase all F	riash+Lode Hd sks used by He	ex File
Step 3 - Hex File         Hex File:         E:\Ablage\Flash Magic\PCAN-LIN2.hex         Modified: Mittwoch, November 17, 2010, 12:37:04					
Step 4 - Options Step 5 - Start!					
Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute					
Visit the "Flash Magic" home page for info on the latest revision					
www.esacademy.com/software/flashmagic					
Programming device	e (0x00007800)			0	

9. 更新手順が正常に終了したら(メッセージ "Finished")、Flash Magic プログラムを終了し、供給電源を一時的 に中断して PCAN-LIN モジュールを再起動します。

## 7 技術仕様

Power supply		
Supply voltage	R2 <sup>2</sup> : 8 - 18 V DC	
Supply voltage	R3 <sup>2</sup> : 9 - 30 V DC	
	PCAN-LIN HS-CAN:	max. 130 mA
Current consumption	PCAN-LIN LS-CAN:	max. 130 mA
	PCAN-LIN HS-CAN opto:	max. 140 mA

Dit vetee	R2 <sup>2</sup> : max. 38,400 bit/s
Bit rates	R3 <sup>2</sup> : max. 115,200 bit/s
Oshusuis is slation	RS-232 と LIN / CAN の間、最大 1 kV
Galvanic isolation	(PCAN-LIN HS-CAN opto のみ)

#### LIN

Standard	ISO 15765-2, LIN 1.x and LIN 2.0
Transceiver	R2 <sup>2</sup> : TLE6259 R3 <sup>2</sup> : MAX13020
Bit rates	max. 20,000 bit/s
Termination	1 kΩ, コンフィグレーションにより切り替え可能

#### CAN

	PCAN-LIN HS-CAN (opto)	PCAN-LIN LS-CAN
Standard	ISO 11898-2	ISO 11898-3
	CAN 2.0A/B (standard/extended format)	
Controller	R2 <sup>2</sup> : SJA1000 R3 <sup>2</sup> : マイクロコントローラに統合	
Transceiver	R2 <sup>2</sup> : PCA82C251 R3 <sup>2</sup> : MAX3057	R2 <sup>2</sup> : TJA1054 R3 <sup>2</sup> : TJA1055
Bit rates	max. 1 Mbit/s	max. 125 kbit/s
Termination	none	$5.66~\text{k}\Omega$ (default) / $560~\Omega$

<sup>2</sup> R2 =シリアルナンバーが最大 999 までのモジュール 、R3 =シリアルナンバーが 1000 以降のモジュール

Measures			
0	91 x 42 x 20 mm (L x W x H)		
Size	32ページの付録 B の寸法図も参照してください。		
	PCAN-LIN HS-CAN:	47 g	
Weight	PCAN-LIN LS-CAN:	48 g	
	PCAN-LIN HS-CAN opto:	50 g	

Environment			
Operating temperature	-40 - +85 °C (-40 - +185 °F)		
Temperature for storage and	-40 - +100 °C (-40 - +212 °F)		
transport			
Relative humidity	15 - 90 %, 結露無きこと		
Ingress protection	1020		
(IEC 60529)	120		

Conformity			
EMV	Directive 2014/30/EU		
	DIN EN 55024:2016-05		
	DIN EN 55032:2016-02		
RoHS 2	Directive 2011/65/EU		
	DIN EN 50581 VDE 0042-12:2013-02		

#### 付録 A CE 証明書



## 付録 B 寸法図



数字は商品の実際のサイズを示していません。

## 付録 C ハードウェア/ソフトウェアの変更

このセクションでは、以前のバージョンに関連するハードウェアとソフトウェアの最も重要な変更について説明します。

#### C.1 PCAN-LIN モジュール

Property	シリアルナンバーが 999 までのモジュール	シリアルナンバーが 1000 以降のモジュール
Supply voltage	8 - 18 V DC	9 - 30 V DC
Max. bit rate RS-232	38,400 bit/s	115,200 bit/s
Microcontroller(ファームウ ェアアップデートに関連)	XA-G49	LPC2194
LIN slave/master mode	LIN ターミネーションが切り替えられま	LIN ターミネーションが切り替えられま
(Configuration Tool "LIN	す。 LIN ヘッダーの送信中、設定に関係	す。マスターモードは明示的に on または
Bus Termination"(こて)	なく、マスターモードが自動的に使用さ	off に切り替えられます。
	れます。	

#### C.2 PCAN-LIN Configuration Tool (コンフィグレーション・ツール)

Property	Version 1	Version 3
LIN ブランチの	再試行回数	Dropped
Profiles Management タブの エントリー	Bit Recognition Status	常にアクティブ。
	Slave Mask	Frame Configuration の下のテーブルに統合
	Slave ID + Data Configuration: 単一の ID のみ	Frame Configuration ですべての ID に入力可能

## 付録 D Quick Reference (クイック・リファレンス)

## コネクタ

LIN、CAN、および電源供給用の D-Sub Male Connector (オス・コネクタ)



V BAT(シリアルナンバー999 まで): 8-18 V DC V BAT(シリアルナンバー1000 以降): 9-30 V DC

RS-232 用 D-Sub Female Connector (メス・コネクタ)



#### オペレーション

電源を印加すると、PCAN-LIN モジュールの動作可能な状態であることを、両方の LED の点滅で示されます (Status LED:緑、Transmission / Error LED:緑と赤)。

#### PCAN-LIN CT ソフトウェア(Windows)

インストールの場合は、下記の URL より pcanlin.zip をダウンロードして頂き、zip ファイルを解凍し、 PCAN-LIN\_CT\_Installer.exe を実行します。

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip