

Interface for LIN, CAN, and RS-232

User Manual





Document version 2.3.1 (2022-08-10)

関連商品

Product Name	Model	Part Number
PCAN-LIN	High-speed CAN (HS-CAN)	IPEH-002025
PCAN-LIN	Low-speed CAN (LS-CAN)	IPEH-002028
PCAN-LIN	High-speed CAN, オプトデカップリング (opto)	IPEH-002029

PCAN®は、PEAK-System Technik GmbH の登録商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である可能性があります。"™" および "®" で明示的にマークされていません。

©2019PEAK-System Technik GmbH

この文書の複製(コピー、印刷、またはその他の形式)および電子配布は、PEAK-System Technik GmbH の明示的な 許可がある場合にのみ許可されます。PEAK-System Technik GmbH は、事前の発表なしに技術データを変更する権利 を留保します。一般的なビジネス条件とライセンス契約の規制が適用されます。すべての権利は留保されています。

PEAK-System Technik GmbH Otto-Roehm-Strasse 69

64293 Darmstadt

Germany

Phone: +49 (0)6151 8173-20 Fax: +49 (0)6151 8173-29

www.peak-system.com info@peak-system.com

Document version 2.3.1 (2022-08-10)

目次

1	はじめに	.5
	1.1 プロパティの概要	5
	1.2 動作要件	6
	1.3 納品範囲	7
2	コネクタ	.8
	2.1 LIN、CAN、および電力供給用の D-Sub オス・コネクタ	8
	2.1.1 CAN の終端抵抗	9
	2.2 RS-232 用の D-Sub メス・コネクタ	10
3	ソフトウェアのインストール	11
4	オペレーション	12
	4.1 モジュール・コンフィグレーション	12
	4.2 LED	12
5	4.2 LED	12 14
5	4.2 LED コンフィグレーション例 5.1 Gateway LIN-CAN	12 14 16
5	4.2 LED コンフィグレーション例 5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター	12 14 16 18
5	 4.2 LED コンフィグレーション例 5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 	12 14 16 18 20
5	 4.2 LED コンフィグレーション例 5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 5.4 Gateway LIN - CAN (LIN モニター) 	12 14 16 18 20 21
5	 4.2 LED コンフィグレーション例 5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 5.4 Gateway LIN - CAN (LIN モニター) 5.5 LIN スレーブ 	12 14 16 18 20 21 23
5	 4.2 LED. コンフィグレーション例	 12 14 16 18 20 21 23 25
5	4.2 LED コンフィグレーション例	12 14 16 18 20 21 23 25 26
5 6 7	4.2 LED コンフィグレーション例 5.1 Gateway LIN-CAN 5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター 5.3 Gateway LIN-RS-232 5.4 Gateway LIN - CAN(LIN モニター) 5.5 LIN スレーブ 5.6 Gateway CAN - RS-232 ファームウェアアップデート 5.5 技術仕様	 12 14 16 18 20 21 23 25 26 29

付録	B 寸法図	32
付録	C ハードウェア/ソフトウェアの変更	33
C.1	PCAN-LIN モジュール	33
C.2	PCAN-LIN Configuration Tool(コンフィグレーション・ツール)	33
付録	D Quick Reference (クイック・リファレンス)	34

本文内の「DVD」に関しては、以下サイトからダウンロードしてください。

PCAN-LIN package

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip

PCAN-LIN manual

https://www.peak-system.com/produktcd/Pdf/English/PCAN-LIN UserMan eng.pdf

PCAN-LIN protocol definition

https://www.peak-system.com/produktcd/Pdf/English/PCAN-LIN ProtDef eng.pdf

PCAN-LIN Configuration

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip

LIN Connection Cable for PCAN-LIN

https://www.peak-system.com/LIN-Connection-Cable-for-PCAN-LIN.291.0.html?&L=1

1 はじめに



ヒント: このマニュアルの最後(付録 D)に、PCAN-LIN モジュールのインストールと操作に 関する簡単な情報が記載された Quick Reference があります。

PCAN-LIN モジュールは、CAN、LIN、およびシリアル参加者の通信を可能にします。このモジュールはプラスチック 製のケースで提供され、異なるバスシステム間でのデータ交換を可能にするファームウェアが含まれています。コン フィグレーション・ソフトウェアを使用して、さまざまなモードを設定できます。たとえば、LIN マスターとして機能 するモジュールは、データを要求し、着信 LIN データを CAN バスやシリアルインターフェイスにルーティングできま す。データは、ID オフセットを使用して CAN と LIN の間でルーティングできます。

このユーザーマニュアルでは、PCAN-LIN ハードウェアの使用について説明します。DVD で提供されるソフトウェア は、対応するヘルプで説明されています。RS-232 インターフェイスを経由した通信のプロトコルに関する情報は、別 のドキュメント <u>"PCAN-LIN – Protocol Definitions Documentation"</u>に記載されています。

1.1 プロパティの概要

- 送信/受信 LIN 1.x および 2.x フレーム
- 1~20 kbit / sのLIN ビットレート
- 最大 1Mbit / s の CAN ビットレート
- LIN マスターまたは LIN スレーブとして使用可能

- 以下の汎用ゲートウェイ(または Acceptance Code / Acceptance Mask 機能を使用する場合はルーター)から:
 - RS-232 から LIN (およびその逆)
 - RS-232 から CAN (制限された帯域幅)
 - CAN から LIN (およびその逆)
- LIN スレーブのシミュレーション。CAN フレームを経由してデータを変更できます
- ユーザー定義可能な LIN ID リストの処理

(エントリー数が制限されているスケジューラー、必要に応じて循環処理)

- 個々の LIN フレームは、CAN または RS-232 を経由して開始できます
- High-speed (ISO 11898-2) または Low-speed (ISO 11898-3) CAN トランシーバーモジュール
- 最大 1kV の RS-232 と CAN / LIN 間のガルバニック絶縁(High-speed CAN の場合のみ)
- 電源供給:9~30V
- 動作温度:-40~85°C(-40~185°F)

1.2 動作要件

- 電源供給:
 - シリアルナンバー 999 までのモジュール: 8-18 V DC
 - シリアルナンバー 1000 以降のモジュール: 9-30 V DC
- コンピュータへの接続用: RS-232 延長ケーブル D-Sub 9 ピン、コンピュータの RS-232 コネクタ
- 付属のコンフィグレーション・ソフトウェアの場合: Windows 10 (32/64 ビット)

1.3 納品範囲

- ー プラスチックケーシングの PCAN-LIN
- コンフィグレーションおよびモニタリング・ツール Windows 用 PCAN-LIN CT (Configuration Tool)
- PDF フォーマットのマニュアル

2 コネクタ

PCAN-LIN モジュールには、2 つの9 ピン D-Sub コネクタがあります:

- Male (オス): LIN、CAN、および電源供給
- Female (メス): RS-232

2.1 LIN、CAN、および電力供給用の D-Sub オス・コネクタ

フィールドバスと電圧源(カーバッテリーなど)は、PCAN-LIN モジュールの D-Sub オス・コネクタを経由して接続 されます。



V BAT(シリアルナンバー 999 まで): 8-18 V DC V BAT(シリアルナンバー 1000 以降): 9-30 V DC

2.1.1 CAN の終端抵抗

PCAN-LIN model	Termination	Comment
High-speed CAN (opto)	none	
Low-speed CAN	5.66 kΩ (default) / 560Ω	回路基板上のスイッチで抵抗値を変更します。低抵抗設
		定は、Low-speed CAN バスに接続されている CAN ノー
		ドが少ない場合にのみ必要です。

Low-speed CAN 終端の抵抗値を変更するには、次の手順を実行します:

- 1. マイナスドライバー等で両側の 2 つのラッチを慎重に押し込んで、 PCAN LIN モジュールのプラスチックケー スを開きます。
- 2. PCAN-LIN 回路基板には、Low-speed (低速) CAN 終端用のスイッチがあります。



シリアルナンバー999 までの PCAN-LIN モジュール

シリアルナンバー1000以降の PCAN-LIN モジュール

希望する抵抗値に合わせてスイッチを設定します:



2.2 RS-232 用の D-Sub メス・コネクタ

RS-232 インターフェイスを経由して、PCAN-LIN モジュールはコンピュータまたは、別のモニタリング・ユニットまたは、コントロール・ユニットにリンクされます。コンピュータは、9 ピン D-Sub コネクタ付きの通常の RS-232 延長ケーブル(ヌル・モデムケーブルは**使用できません。**)を経由して PCAN-LIN モジュールに接続できます。

シリアル通信の場合、2本のデータラインとGND接続のみが必要で、ハンドシェイクラインは使用されません。



opto-decoupled PCAN-LIN model の RS-232 接続は、モジュール内の他の電子回路から電気的に分離されています。 最大分離電圧は 1kV です。

3 ソフトウェアのインストール

Windows 用の PCAN-LIN CT (Configuration Tool)と、新しいファームウェアを PCAN-LIN モジュールに転送するため に必要なプログラム Flash Magic が含まれています。セットアッププログラムは、両方のプログラムを連続してイン ストールします。



ソフトウェアのセットアップ手順を開始するには、次の手順を実行します:

1. 下記の URL より pcanlin.zip をダウンロードして頂き、zip ファイルを解凍し、PCAN-LIN_CT_Installer.exe を実 行して PCAN-LIN CT をインストール。

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip

2. セットアッププログラムの指示に従います。

ソフトウェアのセットアップ後、Windows の Start メニューから PCAN-LIN CT にアクセスできます。PCAN-LIN CT の使用に関する詳細については、プログラムで呼び出すことができるヘルプを参照してください。

4 オペレーション

D-Sub オス・コネクタ(8 ページのセクション 2.1 を参照)を経由して電源が印加されるとすぐに、PCAN-LIN モジュ ールを使用できるようになります。これは、両方の LED が短く点滅することで示されます(Status LED:緑、 Transmission/Error:緑と赤)。

4.1 モジュール・コンフィグレーション

PCAN-LIN モジュールにはハードウェア・スイッチがありません。RS-232 インターフェイスを経由してのみコンフィ グレーションされます。これを行うには、付属の Windows ソフトウェア PCAN-LIN Configuration Tool または自社開 発ソフトウェアのいずれかを使用できます。

basic use cases のコンフィグレーションは、14ページから始まる第5章で提示および説明されています。

別のドキュメントでは、RS-232 インターフェイスに関連する フロトコル定義 に関する情報を見つけることができます。

4.2 LED

PCAN-LIN モジュールの上部には、中央に2つの LED があります。これらのステータスインジケータは、主に動作中の LIN インターフェイスに関連しており、次の意味があります:

Status LED: (緑)

LIN フレームタイムアウトが発生した場合(例: "slave not responding error"のため、LED が on / off とトグルします。

Transmission / Error (2 色)

LIN フレームの送信中は、LED が緑色に点灯します。

送信中にエラーが発生した場合(チェックサムエラー/送信データバイトが LIN リクエストフレームで受信したバイトと相関しない)、LED が赤く点滅します。

LED 赤色点滅のさらなる可能性は次のとおりです:

- CAN バスエラー(Low-speed CAN トランシーバーを搭載した PCAN-LIN モジュールのみ)
- Receive および Transmit エラーカウンターが制限を超えた場合

5 コンフィグレーション例

この章では、基本的なユースケースのコンフィグレーション例について説明します。

LIN mode	Use case	See
Master	Gateway LIN - CAN	16 ページの 5.1
	Master with Schedule Table	18 ページの 5.2
	Gateway LIN - RS-232	20 ページの 5.3
Slave	Gateway LIN - CAN (LIN Monitor)	21 ページの 5.4
	LIN Slave	23 ページの 5.5
No LIN	Gateway CAN - RS-232	25 ページの 5.6

コンフィグレーションは、付属の Windows プログラム PCAN-LIN Configuration Tool (version 3)を使用して作成され、その後、RS-232 インターフェイス経由で PCAN-LIN モジュールに送信されます。

新しいプロファイルを作成するには、次の手順を実行します:

1. Configuration Tool で、Profiles Management タブを選択します。

PCAN-LIN CT				
File Connection Module Tools View Hel	p			
Data Present in Module Messages and Schedule	Profiles Management Advanced Configuration			
Path:				
Creation Time:	Last Modification Time:			
Creation Date:	Last Modification Date:			
Viewer:				
P-RS-232 P-CAN P-LIN				
New Save Save As	Clear	Send Send		
Connected to COM2 at 38400 bit/s				

2. 下部のウィンドウ領域にある New ボタンをクリックします。

リストに表示されている PCAN-LIN 機能ユニットのパラメータにデフォルト値が提供されるようになりました。

🥟 PCAN-LIN CT				
File Connection Module Tools View He	۱p			
🗋 🗃 📰 😽 🥖 🗲 🍕	👗 🔩 🕵 🕺	0 🗊 📭		
Data Present in Module Messages and Scheduler	Profiles Management	Advanced Configuration		
Path:				
Con Time:	Last Modification Time:			
Comon Date:	Last Modification Date:			
Viewer:			Editing:	
 RS-232 Bit rate : 38400 CAN Activation : Yes Bit rate : 0x001C Forward Mask : No Forwarding Filter Mask : 0xFFFFFFF Filter Mask : 0x00000000 CAN ID Offset : 0x000 (11 bits) CAN Error ID : 0x000 (11 bits) CAN Error ID : 0x000 (11 bits) CAN Error ID : 0x000 (11 bits) Forward Mask : No Forwarding Filter Mask : 0xFF Filter Mask : 0xFF Filter Mask : 0xFF LIN Master Status : Inactive LIN Bus Termination : Slave Cate Adder Entries 0 			RS-232 Allow Bit rates: 38400 v bit/s Default	Set
New 4 Save As	Clear			Send Send
Connected to COM2 at 38400 bit/s				

- 次のマニュアル・セクションのコンフィグレーション例には、対応するプロファイルのパラメータを含む表が含まれています。Configuration Tool で、左側のツリービューでパラメータを選択し、表の宣言に従って右側でその値を変更します。この手順では、Set ボタンを使用します。
- 変更が完了したら、プロファイルを保存できます
 (Save as ボタン)。

以下を実行して設定を PCAN-LIN モジュールに送信します:

- 1. 接続された PCAN-LIN モジュールへの通信を確立します(メニューコマンド Connection > Connect)。
- 2. Profiles Management タブで、右下の Send ボタンをクリックします。

3. 表示される質問(YES/NO)に回答します。質問の内容としては、コンフィグレーションはモジュールに永続的に保存され、新しいコンフィグレーションをアクティブ化するためにはモジュールをリセットする必要がある ということを示しています。

5.1 Gateway LIN-CAN

プロパティ

- ー LIN マスター
- CAN を経由した LIN バスの Monitoring (監視)
- CAN フレームは LIN フレームの送信を開始します
- CAN データフレームを送信することによる LIN バスでのデータフレームの送信
- CAN リモートフレームを送信することによる LIN バス上のデータフレームの要求

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate		
CAN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	LIN	
		LIN & RS-232	診断目的の RS-232
	Filter Mask	0xFFFFFFF	
	Filter Code	0x0000000	97てしのCAN フレームが支信されより。
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの
			送信用。LIN>Forward Mask> CAN Error
			を経由してアクティブ化されます。

Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	CAN / CAN & RS-232	診断目的の RS-232
	Filter Mask	0xFF	すべての LIN フレームが受信
	Filter Code	0x00	されます。
	Malatan Otatua	la estiva	スケジュールテーブルは処理
	Master Status	Inactive	されません。
	LIN Bus Termination	Master	
	Oshashdan Estria		関係ありません
	Scheduler Entries		(Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

5.2 スケジュールテーブルを使用したマスター

プロパティ

- ー LIN マスター
- スケジュールテーブルは自律的に処理されます
- オプション: LIN データの CAN / RS-232 への転送
- オプション:モジュール自体が追加データを送信し、CAN / RS-232 を経由してデータを動的に更新します

Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate		
CAN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	No Forwarding	
	Filter Mask	0xFFFFFFF	
	Filter Code	0x0000000	
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの
			送信用。LIN>Forward Mask> CAN Error
			を経由してアクティブ化されます。

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	none	
	Filter Mask	0xFF	オベスの LIN フレー ケが受信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Active	スケジュールテーブルは、モジュールの開 始後に自動的に処理されます.
		Inactive	スケジュールテーブルの処理は手動で開 始する必要があります.
	LIN Bus Termination	Master	
	Scheduler Entries	Application-specific	
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

5.3 Gateway LIN-RS-232

プロパティ

- ー LIN マスター
- RS-232 を経由した LIN バスの制御

ー データは LIN スレーブに送信されるか、RS-232 コマンドを経由して要求されます

Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate	Application-specific	
CAN	Activation	No	
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	RS-232	
	Filter Mask	0xFF	オベアのUNフレーケが受信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Inactive	スケジュールテーブルは処理されません
	LIN Bus Termination	Master	
	Scheduler Entries		関係ありません (Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration		
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave Activation	Disabled	

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

5.4 Gateway LIN - CAN (LIN モニター)

プロパティ

- ー LIN バス上のリスナー
- ー LIN データの送信をしない
- LIN データを CAN / RS-232 へ転送

Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment
RS-232	Bit rate	Application-specific	
CAN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	No Forwarding	
		RS-232	診断目的のため。
	Filter Mask		問係ちりませ/
	Filter Code		国体のりません。
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの
			送信用。LIN>Forward Mask> CAN Error
			を経由してアクティブ化されます。

Interface	Parameter	Setting	Comment	
LIN	Activation	Yes		
	Bit rate	Application-specific		
	Forward Mask	CAN	RS-232 also possible	
	Filter Mask	0xFF	すべての LIN フレーム が受信 されます	
	Filter Code	0x00	911CULIN フレームが文信されます。	
	Master Status	Inactive	スケジュールテーブルは処理されません	
	LIN Bus Termination	Slave		
	Scheduler Entries		関係ありません (Master Status を参照)	
	Slave ID + Data	Disabled		
	Configuration			
	Frame Configuration	Application-specific		
	CAN ID for Slave	Disabled		
	Activation			

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

5.5 LIN スレーブ

プロパティ

- 外部マスターからの LIN ヘッダーへの応答
- LIN フレームの受信、CAN / RS-232 へのフレームの送信が可能
- CAN を経由した LIN データの更新:
 CAN ID = CANID オフセット+ LIN ID + 0x40
 (0x40: LIN データを更新するための固定オフセット)
- RS-232 による LIN データの更新

Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment	
RS-232	Bit rate	Application-specific		
CAN	Activation	No		
		Yes	LIN データを CAN 経由で更新する場合。	
	Bit rate	Application-specific		
	Forward Mask	No Forwarding		
		RS-232	診断目的のため	
	Filter Mask	0xFFFFFFF	すべての CAN フレームが受信されます.	
	Filter Code	0x0000000		
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID + 0x40	
LIN			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset - 0x40	
			(0x40 : LIN データを更新するための固定オフセット)	
	CAN Error ID	CAN ID	エラーおよびステータスメッセージの送信用。	
			LIN>Forward Mask> CAN Error を経由してアクティブ	
			化されます。	

Interface	Parameter	Setting	Comment
LIN	Activation	Yes	
	Bit rate	Application-specific	
	Forward Mask	No Forwarding	
		CAN / CAN & RS-232 /	モニタリング日的の代基設定
		RS-232	
	Filter Mask	0xFF	オベアのUNフレーケが母信されます
	Filter Code	0x00	
	Master Status	Inactive	スケジュールテーブルは処理されません
	LIN Bus Termination	Slave	
	Scheduler Entries		関係ありません (Master Status を参照)
	Slave ID + Data	Disabled	
	Configuration	Disabled	
	Frame Configuration	Application-specific	
	CAN ID for Slave	Disabled	
	Activation	CAN ID (CAN ID オフセッ	実行時に LIN スレーブマスクを動的に変
		トとは関係ありません)	更します(on/off、LIN 要求への反応)

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

5.6 Gateway CAN - RS-232

プロパティ

- CAN データを RS-232 に、またはその逆に転送するためのシンプルなゲートウェイ
- LIN 機能なし

Configuration Tool のプロファイル

Interface	Parameter	Setting	Comment	
RS-232	Bit rate	Application-specific		
CAN	Activation	Yes		
	Bit rate	Application-specific		
	Forward Mask	RS-232		
	Filter Mask	0xFFFFFFF		
	Filter Code	0x0000000		
	CAN ID Offset	0x000 (11 bits)	CAN ID = CAN ID Offset + LIN ID	
			LIN ID = CAN ID - CAN ID Offset	
	CAN Error ID	0x000 (11 bits)		
LIN	Activation	No		

太字=デフォルト設定と比較して必要な変更

6 ファームウェアアップデート

ファームウェアの更新には、要求に応じて入手できる最新のファームウェアを含む hex ファイルが必要です(contact data:2ページを参照)。

ファームウェアを更新するには、次の手順を実行します:

- 1. PCAN-LIN Configuration Tool を起動します。
- 2. まだ、通信の確立行っていない場合は、接続されている PCAN-LIN モジュールへの通信を確立します

(メニューコマンド Connection > Connect)。

3. メニューコマンド Module > Programming モードを選択し、質問を確認します。

PCAN-LIN モジュールの両方の LED が緑色に点灯します。

- 4. メニュー項目 Tools > Flash Magic から Flash Magic を起動します。
- 5. 使用する PCAN-LIN モジュールのシリアルナンバーに応じて、Flash Magic では、プログラミングプロセスに一 致するプリセットを選択する必要があります。Flash Magic で、メニューコマンド **File > Open Settings** を選択 してから、PCAN-LIN Configuration Tool のプログラムディレクトリ¹にある 2 つの設定ファイルのいずれかを選 択します:

Ser. no.	PCAN-LIN Microcontroller	Settings file
999 まで	XA-G49	PCAN-LIN_XA.fms
1000 以降	LPC2194	PCAN-LIN_LPC.fms

1 プログラムディレクトリの例: Windows 32 ビット:C:¥ Program Files ¥ PCAN-LIN CT Windows 64 ビット:C:¥ Program Files (x86) ¥ PCAN-LIN CT 6. PCAN-LIN モジュールへの RS-232 接続が COM1 経由で確立されていない場合は、**Step 1** で別の COM ポート を選択してください。

w normagic normonosco	
File ISP Options Tools Help	
🛅 🗔 🔍 🗿 🍏 🖌 📕 🔊 💔 [a 🖓 😂
Step 1 - Communications	Step 2 - Erase
Select Device LPC2194	Erase block 0 (0x000000-0x001FFF)
COM Port: COM 1	Erase block 2 (0x002000-0x003FFF)
Baud Rate: 57600 👻	Erase block 3 (0x006000-0x007FFF) Erase block 4 (0x008000-0x009FFF)
Interface: None (ISP) 🔻	Erase block 5 (0x00A000-0x00BFFF)
Tator (MHz): 14	Erase all Flash+Code Rd Prot Erase blocks used by Hex File
Step 3 - Hex File	
Hex File:	Renne
	DIUWSE
Modified: Unknown	more info
Modified: Unknown Step 4 - Options	more info
Modified: Unknown Step 4 - Options Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute	Step 5 - Start
Modified: Unknown Step 4 - Options Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute Your Training or Consulting Partner: Embedded S	Systems Academy
Modified: Unknown Step 4 - Options Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute Your Training or Consulting Partner: Embedded S www.esacademy.com	Systems Academy

- 7. Step 3 で、Browse ボタンをクリックして、新しいファームウェアを含む hex ファイルを選択します。
- 8. Start ボタンをクリックします。

プログラミングシーケンスのプロセスステータスが Status バーに表示されます。Erasing (消去)、Programming (プログラミング)、および Verifying (検証)のステップが実行されます。

ጽ Flash Magic - NON PRODUCTION USE ONLY - Using 57600 ba 💶 💷 🛲				
File ISP Opti	ons Tools Help			
🗀 🗔 🔍 🔳	₩∨ ₩>	•	l 🕜 😂	
Step 1 - Communi	cations		Step 2 - Erase	
Select Device	LPC2194		Erase block 0 (0x0) Erase block 1 (0x0)	00000-0x001FFF)
COM Port:	COM 1	-	Erase block 7 (0x00 Erase block 2 (0x00	04000-0x005FFF)
Baud Rate:	57600	-	Erase block 3 (UxU) Erase block 4 (0x0)	J6000-0x007FFF)
Interface:	None (ISP)	-	Erase block 5 (0x0)	A000-0x00BFFF)
Oscillator (MHz):	14		Erase all Hash+U	ed by Hex File
Step 3 - Hex File Hex File: E:\Ablage \Flash Magic \PCAN -LIN2.hex Modified: Browse				
Step 4 - Options Step 5 - Start				
Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute				
Visit the "Flash Magic" home page for info on the latest revision				
www.esacademy.com/software/flashmagic				
Programming devic	e (0x00007800)		0	

9. 更新手順が正常に終了したら(メッセージ "Finished")、Flash Magic プログラムを終了し、供給電源を一時的 に中断して PCAN-LIN モジュールを再起動します。

Bit rates

Termination

7 技術仕様

Power supply				
Supply voltage	R2 ² : 8 - 18 V DC			
Supply vollage	R3 ² : 9 - 30 V DC			
	PCAN-LIN HS-CAN:	max. 130 mA		
Current consumption	PCAN-LIN LS-CAN:	max. 130 mA		
	PCAN-LIN HS-CAN opto:	max. 140 mA		
RS-232				
Rit rates	R2 ² : max. 38,400 bit/s			
	R3 ² : max. 115,200 bit/s			
Galvanic isolation	RS-232 と LIN / CAN の間、量	员大 1 kV		
Carvanic isolation	(PCAN-LIN HS-CAN opto の	み)		
LIN				
Standard	ISO 17987, LIN 1.x and LIN 2.x (incl. 2.2A)			
Transceiver	R2 ² : TLE6259			
	R3 ² : MAX13020			
Bit rates	max. 20,000 bit/s			
Termination	1 kΩ, コンフィグレーションにより切り替え可能			
CAN				
	PCAN-LIN HS-CAN (opto)	PCAN-LIN LS-CAN		
Standard	ISO 11898-2	ISO 11898-3		
	CAN 2.0A/B (standard/extended	ed format)		
	R2 ² : SJA1000			
Controller	R3 ² : マイクロコントローラに統合			
Transcoivor	R2 ² : PCA82C251	R2 ² : TJA1054		
Iransceiver	R3 ² : MAX3057	R3 ² : TJA1055		

² R2 =シリアルナンバーが最大 999 までのモジュール 、R3 =シリアルナンバーが 1000 以降のモジュール

max. 125 kbit/s

5.66 kΩ (default) / 560 Ω

max. 1 Mbit/s

none

Measures			
Size	91 x 42 x 20 mm (L x W x H)		
	3277-205时錄805寸法因	も参照してくたとい。	
	PCAN-LIN HS-CAN:	47 g	
Weight	PCAN-LIN LS-CAN:	48 g	
	PCAN-LIN HS-CAN opto:	50 g	
Environment			

Operating temperature	-40 - +85 °C (-40 - +185 °F)	
Temperature for storage and transport	-40 - +100 °C (-40 - +212 °F)	
Relative humidity	15 - 90 %, not condensing	
Ingress protection	1020	
(IEC 60529)	IFZU	

Conformity

	EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) + 2015/863/EU
RoHS	(制限物質の修正リスト)
	DIN EN IEC 63000:2019-05
	EU Directive 2014/30/EU
EMC	DIN EN 55032:2022-08
	DIN EN 55035:2018-04

付録 A CE 証明書



付録 B 寸法図



数字は商品の実際のサイズを示していません。

付録 C ハードウェア/ソフトウェアの変更

このセクションでは、以前のバージョンに関連するハードウェアとソフトウェアの最も重要な変更について説明しま す。

C.1 PCAN-LIN モジュール

Property	シリアルナンバーが 999 までのモジュール	シリアルナンバーが 1000 以降のモジュール
Supply voltage	8 - 18 V DC	9 - 30 V DC
Max. bit rate RS-232	38,400 bit/s	115,200 bit/s
Microcontroller(ファームウ ェアアップデートに関連)	XA-G49	LPC2194
LIN slave/master mode	LIN ターミネーションが切り替えられま	LIN ターミネーションが切り替えられま
(Configuration Tool "LIN	す。LIN ヘッダーの送信中、設定に関係	す。マスターモードは明示的に on または
Bus Termination"にて)	なく、マスターモードが自動的に使用さ	off に切り替えられます。
	れます。	

C.2 PCAN-LIN Configuration Tool (コンフィグレーション・ツール)

Property	Version 1	Version 3
LIN ブランチの Profiles Management タブの エントリー	再試行回数	Dropped
	Bit Recognition Status	常にアクティブ。
	Slave Mask	Frame Configuration の下のテーブルに統合
	Slave ID + Data Configuration: 単一の ID のみ	Frame Configuration ですべての ID に入力可能

付録 D Quick Reference (クイック・リファレンス)

コネクタ

LIN、CAN、および電源供給用の D-Sub Male Connector (オス・コネクタ)



V BAT(シリアルナンバー999 まで): 8-18 V DC V BAT(シリアルナンバー1000 以降): 9-30 V DC

RS-232 用 D-Sub Female Connector (メス・コネクタ)



オペレーション

電源を印加すると、PCAN-LIN モジュールの動作可能な状態であることを、両方の LED の点滅で示されます (Status LED:緑、Transmission / Error LED:緑と赤)。

PCAN-LIN CT ソフトウェア(Windows)

インストールの場合は、下記の URL より pcanlin.zip をダウンロードして頂き、zip ファイルを解凍し、 PCAN-LIN_CT_Installer.exe を実行します。

https://www.peak-system.com/fileadmin/media/files/pcanlin.zip