

# PCAN-RS-232

## **User Manual**





#### 関連商品

Product Name	Model	Part Number
PCAN-RS-232	プラスチックケース、ネジ端子台	IPEH-002100

## インプリント

PCAN は PEAK-System Technik GmbH の登録商標です。microSD™ は、SD-3C, LLC の米国およびその他の国にお ける商標または登録商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である可能性があります。 "™"または "®" で明示的にマークされていません。

Copyright © 2023 PEAK-System Technik GmbH

このドキュメントの複製(コピー、印刷、またはその他のフォーム)および電子配布は、PEAK-System Technik GmbH の明示的な許可がある場合にのみ許可されます。PEAK-System Technik GmbH は、事前の発表なしに技術データを変更する権利を留保します。一般的なビジネス条件とライセンス契約の規制が適用されます。すべての権利は留保されています。

PEAK-System Technik GmbH Otto-Roehm-Strasse 69 64293 Darmstadt Germany Phone: +49 (0)6151 8173-20 Fax: +49 (0)6151 8173-29 www.peak-system.com info@peak-system.com

Document version 2.1.0 (2023-02-08)



## 目次

関連	<b>車商品</b>	2
イン	ンプリント	2
1	はじめに	4
	1.1 プロパティの概要	5
	1.2 提供範囲	6
	1.3 操作の前提条件	6
2 ]	コネクタとはんだ付けジャンパー	7
	2.1 ネジ端子台	9
	2.2 J5 コネクタ パネル: JTAG ポート	
	2.3 はんだ付けジャンパー	
3 7	オペレーション	15
4 <b>3</b>	独自のファームウェアの作成	
	4.1 ライブラリ	
5 2	ファームウェアのアップロード	
	5.1 CAN 経由でのファームウェアのアップロード	
	5.2 シリアル接続経由でのファームウェアのアップロード	
6 🗦	テクニカルデータ	
付爹	录 A CE 証明書	
付爹	录 B UKCA 証明書	
付爹	录 C 寸法図	31
付爹	<b>录 D マイクロ コントローラのポートアサイン</b>	32
付爹	录 E 廃棄	



#### 1 はじめに

PCAN-RS-232 は、RS-232 と CAN 間の通信用のプログラム可能なモジュールです。データ トラフィックの変換は、 NXP LPC21 シリーズ マイクロコントローラーを介して行われます。

PCAN-RS-232 の動作は、特定のアプリケーションに合わせて自由にプログラムできます。ファームウェアは、C および C++ 用の GNU コンパイラを備えた付属の開発パッケージを使用して作成され、CAN 経由でモジュールに転送されます。さまざまなプログラミング例により、独自のソリューションの実装が容易になります。

PCAN-RS-232 には、納品時に CAN から RS-232 へ、またはその逆にルーティングするデモ ファームウェアが付属しています。これにより、シリアル制御コマンドを使用してデータ転送とハードウェアを設定できます。対応する ソース コードは例として提供範囲に含まれています。



#### 1.1 プロパティの概要

- NXP LPC21 シリーズ マイクロコントローラー (16/32 ビット ARM CPU)
- 32k バイト EEPROM
- 40 kbit/s ~ 1 Mbit/s のビットレートを備えた High-speed CAN チャネル (ISO 11898-2)
- CAN 仕様 2.0 A/B に準拠
- 最大ビットレート 115,200 ビット/秒の RS-232 と CAN 間のデータ転送
- 1つのデジタル入力と1つのデジタル出力 (Low-active)
- ステータス信号用の 2 色 LED
- 10 極端子台 (Phoenix) による接続
- 8~30Vの電力供給
- 動作温度範囲 -40~85 ℃ (ボタン電池を除く)
- CAN インターフェイス経由で新しいファームウェアのロードが可能



#### 1.2 提供範囲

- PCAN-RS-232
  - プラスチックケース入り
  - 相手コネクタ付き: Phoenix Contact MC 1.5/10-ST-3.5 1840447

#### ダウンロード

- Windows 開発パッケージには以下が含まれます:
  - GCC ARM Embedded
  - フラッシュプログラム
  - プログラミング例
- マニュアル (PDF)

#### 1.3 操作の前提条件

- DC8~30Vの電源
- CAN 経由でファームウェアをアップロードする場合:
  - PCAN シリーズのコンピューター用 CAN インターフェイス(例えば: PCAN-USB)
  - オペレーティング・システム Windows 11 (x64), 10 (x86/x64)



## 2 コネクタとはんだ付けジャンパー



10 個のコネクタ極と1 個のステータス LED 付き PCAN-RS-232

PCAN-RS-232 コンバータには、次のコンポーネントを接続するための 10 極ネジ端子台が付いています:

- 供給電源
- CAN
- RS-232
- デジタル入力とデジタル出力
- CAN ブートローダーのアクティベーション



マイクロコントローラーのデバッグ ポート (JTAG) に直接アクセスするために、コンバータの回路基板上に追加の (まだ装備されていない) コネクタ パネルが用意されています。

さらに、ボードにはマイクロコントローラーの対応する入力ビットに固定ステータスを割り当てるための 4 つのはん だ付けジャンパーがあります。具体的なアプリケーションは、特に複数のコンバータが接続され動作している場合に、 ファームウェアのアップロードのために CAN バス上の PCAN-RS-232 コンバータを識別することです。

次のサブセクションでは、各コネクタの割り当てについて説明します。



## 2.1 ネジ端子台



3.5mm ピッチのネジ端子台 (相手コネクタ Phoenix Contact MC 1.5/10-ST-3.5 - 1840447)

Terminal	Identifier	Function
1	+V <sub>b</sub>	電源 DC8~30V
2	GND	Ground
3	CAN_L	差動 CAN 信号
4	CAN_H	
5	DOut	デジタル出力、Low-side switch
6	DIn	デジタル入力、Low-active
7	Boot CAN	CAN ブートローダーのアクティブ化、High-active
8	GND	Ground
9	RS-232 RxD	RS-232 インターフェイス
10	RS-232 TxD	

ライブラリに実装されているために PCAN-RS-232 コンバータのプログラミングに必要ない接続の詳細については、 付録 D マイクロコントローラーのポートアサイン も参照してください。

#### 2.2 J5 コネクタ パネル: JTAG ポート

PCAN-RS-232 コンバータの回路基板上の未実装のコネクタ パネル J5 は、ハードウェア デバッグ用に LPC2194/01 マイクロコントローラー (μC) の JTAG ポートへのアクセス オプションを提供します。

#### 未実装の J5 コネクタ パネルにアクセスします:



短絡の危険があります! PCAN-RS-232 のはんだ付けは、資格のある電気工学担当者のみが実行 できます。



**注意!** 静電気放電(ESD)により、カード上のコンポーネントを損傷または破壊する可能性があります。ESD を回避するための予防措置を講じてください。

- 1. PCAN-RS-232 を電源から外します。
- 2.2本のネジを外します。
- 3. ハウジングカバーを取り外します。
- 4. 回路基板を取り外します。



5. 希望の設定を行います。

次の図は、ボード上面の JTAG パネル (非搭載) の位置を示しています。図の下の表には、マイクロコント ローラーと内部配線の情報が含まれています。



回路基板上の JTAG パネル (非装備)

Pin	Signal	Port µC	Internal Wiring
1, 2	GND		
3	/Reset	/Reset	Pull-up
4	3.3 V		
5	ТСК	P1.29	Pull-down (R30)
6	TMS	P1.30	Pull-up
7	TDO	P1.27	Pull-up
8	TDI	P1.28	Pull-up
9	RTCK	P1.26	Pull-down (R31)
10	TRST	P1.31	Pull-up



次の図は、基板の底面にあるプルダウン抵抗をはんだ付けする位置を示しています。TCK または RTCK 信号の一定 の内部プルダウン配線が目的に適さない場合は、これを行うことができます。



回路基板底部のプルダウン抵抗: R30 はピン 5 TCK 用、R31 はピン 9 RTCK 用

- 6. 回路基板を挿入し、その上にハウジング カバーを置きます。
- 7.2本のネジを元の位置に戻します。

## 2.3 はんだ付けジャンパー

このボードには、マイクロコントローラーの対応する入力ビットに永続的な状態を割り当てるための 4 つのはんだ付 けジャンパーがあります。はんだブリッジをコーディングするための 4 つの位置 (ID 0 ~ 3) は、それぞれマイクロ コントローラー LPC2194/01 (μC) の 1 つのポートに割り当てられます。対応するはんだ付けフィールドが開いてい る場合、ビットが(1)にセットされます。

具体的な用途としては、特に複数のデバイスが接続され動作している場合、ファームウェアのアップロード中に CAN バス上の PCAN-RS-232 を識別することが挙げられます。

ポートのステータスは次の場合に関係します:

- ロードされたファームウェアは、マイクロコントローラーの対応するポートでステータスを読み取るようにプログラムされています。例えば、ファームウェアの特定の機能の起動や、IDの暗号化などがここで考えられます。
- CAN 経由でファームウェアをアップロードする場合、PCAN-RS-232 コンバータは、はんだジャンパーによって 決定される 4 ビット ID によって識別されます。対応するはんだジャンパー位置が開いていると、ビットが(1) にセットされます (デフォルト設定: ID 15、すべての位置が開いています)。

Solder field	ID0	ID1	ID2	ID3
2 進数	0001	0010	0100	1000
10 進数	1	2	4	8

詳細については、5.1 CAN 経由でのファームウェアのアップロード を参照してください。



#### はんだ付けブリッジをアクティブ化します:



**短絡の危険があります!** PCAN-RS-232 のはんだ付けは、資格のある電気工学担当者のみが実行 できます。



注意! 静電気放電(ESD)により、カード上のコンポーネントを損傷または破壊する可能性があります。ESD を回避するための予防措置を講じてください。

- 1. PCAN-RS-232 を電源から外します。
- 2.2本のネジを外します。
- 3. ハウジングカバーを取り外します。
- 4. 回路基板を取り外します。
- 5. 希望の設定に従って、基板上のはんだブリッジをはんだ付けします。



- 回路基板上のはんだ付けジャンパー
- 6. 回路基板を挿入し、その上にハウジング カバーを置きます。
- 7.2本のネジを元の位置に戻します。

## 3 オペレーション

PCAN-RS-232 コンバータは、それぞれの入力ピンに電源電圧を印加することによって起動されます。詳細については、第2章 コネクタとはんだ付けジャンパー を参照してください。その後、フラッシュ メモリ内のファームウェア が実行されます。

LED のステータス表示は、使用されているファームウェアによって異なります。

PCAN-RS-232 には、出荷時に CAN から RS-232 へ、またはその逆にルーティングするサンプル ファームウェア が付属しています。これにより、シリアル制御コマンドを使用してデータ転送とハードウェアを設定できます。

コンバータの電源が入っているときは LED が緑色に点灯し、シリアル ホストへの接続が確立されている間は点滅します。

サンプル ファームウェアのドキュメントは、次のディレクトリ ブランチの開発パッケージにあります:

Hardware¥PCAN-RS-232¥Examples¥06\_CAN\_TO\_SER\_BY\_COMMAND¥help

開発パッケージは次のリンクからダウンロードできます:

www.peak-system.com/quick/DLP-DevPack



## 4 独自のファームウェアの作成

開発パッケージを利用すると、PEAK-System のプログラマブル ハードウェア製品用に独自のアプリケーション固有 のファームウェアをプログラムできます。

サポートされている製品ごとに例が含まれています。

PCAN-RS-232 コンバータには、CAN から RS-232 へ、またはその逆にルーティングするサンプル ファームウェア 6\_CAN\_TO\_SER\_BY\_COMMAND が付属して出荷されます。 これにより、シリアル制御コマンドを使用してデ ータ転送とハードウェアを設定できます。

#### システム要求:

- オペレーティング システム Windows 11 (x64)、10 (x86/x64) を搭載したコンピューター
- CAN 経由でファームウェアをハードウェアにアップロードするための PCAN シリーズの CAN インターフェイス

#### 開発パッケージのダウンロード:

www.peak-system.com/quick/DLP-DevPack

#### パッケージの内容:

- Build Tools Win32¥
   Windows 32 ビットのビルド プロセスを自動化するツール
- Build Tools Win64¥

Windows 64 ビットのビルド プロセスを自動化するツール

- Compiler¥
   サポートされているプログラマブル製品のコンパイラ
- Debug¥
  - デバッグをサポートするハードウェア用の OpenOCD およびコンフィグレーション ファイル
  - Cortex-debug を使用して Visual Studio Code IDE のサンプル ディレクトリを変更するための VBScript SetDebug for VSCode.vbs
  - デバッグの詳細については、PEAK-DevPack Debug Adapter の同梱ドキュメントを参照してください。



Hardware¥

サポートされているハードウェアのファームウェア例を含むサブディレクトリ。 独自のファームウェア開発を開 始する場合は、この例を使用してください。

PEAK-Flash¥

CAN 経由でファームウェアをハードウェアにアップロードするための Windows ソフトウェア

- LiesMich.txt と ReadMe.txt
   開発パッケージの操作方法に関するドイツ語と英語の短いドキュメント
- SetPath\_for\_VSCode.vbs
   Visual Studio Code IDE のサンプル ディレクトリを変更するための VBScript

#### 独自のファームウェアを作成する:

- 1. コンピューター上にフォルダーを作成します。ローカルドライブを使用することをお勧めします。
- 2. 開発パッケージ PEAK-DevPack.zip をフォルダーに完全に解凍します。インストールは必要ありません。
- 3. スクリプト SetPath\_for\_VSCode.vbs を実行します。このスクリプトは、Visual Studio Code IDE のサンプル ディレクトリを変更します。その後、各サンプル ディレクトリには、ローカル パス情報を含む必要なファイルを含む.vscode というフォルダーが作成されます。
- 4. Visual Studio コードを起動します。IDE は Microsoft から無料で入手できます。

https://code.visualstudio.com/

5. プロジェクトのフォルダーを選択して開きます。例えば:

d:¥PEAK-DevPack¥Hardware¥PCAN-RS-232¥Examples¥01 CAN ECHO

C コードを編集し、メニューの Terminal > Run Task を使用して、make clean、make all を呼び出すか、単 一ファイルをコンパイルすることができます。

- 6. make all を使用してファームウェアを作成します。 ファームウェアは、プロジェクト フォルダーの out サブデ ィレクトリにある \*.bin です。
- 7. 5.1.2 ハードウェアの準備の説明に従って、ファームウェアをアップロードするためにハードウェアを準備します。
- PEAK-Flash ツールを使用して、CAN 経由でファームウェアを PCAN-RS-232 にアップロードします。
   このツールは、メニューの Terminal > Run Task > Flash Device から起動するか、開発パッケージのサブディレクトリから起動します。5.1.3 ファームウェア転送 ではプロセスについて説明します。PCAN シリーズの CAN インターフェイスが必要です。



## 4.1 ライブラリ

PCAN-RS-232 用のアプリケーションの開発は、バイナリ ファイルであるライブラリ libPCAN-RS-232-GNU\*s.a (\* はバージョン番号を表します) によってサポートされています。このライブラリを使用して、PCAN-RS-232 の すべてのリソースにアクセスできます。ライブラリは、各サンプル ディレクトリの inc サブディレクトリにあるへ ッダー ファイル (\*.h) に文書化されています。

## 5 ファームウェアのアップロード

PCAN-RS-232 のマイクロコントローラーには、次の 2 つの異なる方法で新しいファームウェアを装備できます。

#### ■ CAN 経由 (推奨):

CAN チャネル経由で Windows ソフトウェア PEAK-Flash を使用すると、ファームウェアをコンピューターから PCAN-RS-232 に転送できます。

詳細については、5.1 CAN 経由でのファームウェアのアップロード を参照してください。

#### ■ シリアル接続経由:

これには、PCAN-RS-232の回路基板へのアクセスが必要です。

詳細については、5.2 シリアル接続経由でのファームウェアのアップロード を参照してください。

#### 5.1 CAN 経由でのファームウェアのアップロード

#### 5.1.1 システム要求

- コンピューター用の PCAN シリーズの CAN インターフェイス(PCAN-USB など)
- CAN インターフェイスと PCAN-RS-232 コンバータ間の CAN ケーブル配線。CAN バスの両端がそれぞれ 120Ω で正しく終端されています。
- オペレーティング システム Windows 11 (x64)、10 (x86/x64)
- 同じ CAN バス上の複数の PCAN-RS-232 コンバータを新しいファームウェアで更新する場合は、各コンバータ
   に ID を割り当てる必要があります。2.3 はんだ付けジャンパー を参照してください。



#### 5.1.2 ハードウェアの準備

CAN 経由で新しいファームウェアをアップロードするには、PCAN-RS-232 で CAN ブートローダーをアクティブに する必要があります。

#### CAN ブートローダーのアクティブ化:



注意! 静電気放電(ESD)により、カード上のコンポーネントを損傷または破壊する可能性があります。ESD を回避するための予防措置を講じてください。

- 1. PCAN-RS-232 を電源から外します。
- 2. Boot と電源 Ub の間の接続を確立します。



端子1と端子7の間をネジ端子台で接続

そのため、後で Boot 接続に High レベルが適用されます。

- コンバータの CAN バスを、コンピューターに接続された CAN インターフェイスに接続します。 CAN ケ ーブル (2 x 120Ω)の適切な終端に注意してください。
- 4. 電源を再接続します。

Boot 接続の High レベルにより、PCAN-RS-232 は CAN ブートローダーを開始します。これは、ステー タス LED がオレンジ色に速く点滅することで判断できます。



#### 5.1.3 ファームウェアの転送

新しいファームウェア バージョンを PCAN-RS-232 に転送できます。ファームウェアは、Windows ソフトウェア PEAK-Flash を使用して CAN バス経由でアップロードできます。

#### PEAK-Flash でファームウェアを転送します:

ソフトウェア PEAK-Flash は開発パッケージに含まれており、次のリンクからダウンロードできます: www.peak-system.com/quick/DLP-DevPack

- 1. zip ファイルを開き、ローカル ストレージ メディアに解凍します。
- 2. PEAK-Flash.exe を実行します。

PEAK-Flash のメインウィンドウが表示されます。

PEAK-Flash 10/2020	-		×
1. Welcome	Welcome to PEAK-Flash.		Ċ.
2. Select Hardware	<b>Step - Description</b> (1) - This page (2) - Select the bardware which you would like to flash		
3. Select Firmware	<ul> <li>(3) - Select a compatible firmware here (.bin-File)</li> <li>(4) - Review your selections and start the flash procedure</li> <li>(5) - Display of the flash procedure and progress</li> </ul>		
4. Ready to Flash	(6) - Finish. Here you can choose between "New Flash Procedure" and "Exit".		
5. Flashing	Software-Information Version: 1.1.1.188 © 2020 PEAK-System Technik GmbH All rights reserved.		
6. Finish	Embedded firmware files: Show Web: https://www.peak-system.com		
	Support: support@peak-system.com		
© 2020 PEAK-System Technik G	mbH < Back Next >	Car	ncel



3. Next ボタンをクリックします。

Select Hardware window が表示されます。

PEAK-Flash 10/2020			-	- 0	×
1. Welcome	Select Hardware Please select the hardware to be flash	ed.			\$
2. Select Hardware	<ul> <li>Locally connected CAN/LIN-Interfaces</li> <li>Modules connected to the CAN-Bus</li> </ul>				
3. Select Firmware	Channels of connected CAN hardware PCAN-USB, Device ID: 2, Channel: 1		~	Bit rate: 500 kbit/s	~
4. Ready to Flash	Detect				
5. Flashing	Name PCAN-RS-232	Module ID 15	Fimware 2.3	e Version	
6. Finish	<				>
© 2020 PEAK-System Technik Gr	nbH	< Back	lext >	Cane	cel

- 4. Modules connected to the CAN bus ラジオ ボタンをクリックします。
- 5. Channels of connected CAN hardware ドロップダウン メニューで、コンピューターに接続されている CAN インターフェイスを選択します。
- 6. ドロップダウン メニューの Bit rate で、nominal ビット レート 500 kbit/s を選択します。
- 7. Detect をクリックします。

リストには、PCAN-RS-232 がモジュール ID およびファームウェア バージョンとともに表示されます。そうでない場合は、適切な nominal ビット レートを備えた CAN バスへの適切な接続が存在するかどうかを確認します。



8. Next をクリックします。

Select Firmware window が表示されます。

PEAK-Flash 10/2020	- 0	×
1. Welcome	Select Firmware Please select a firmware file.	E
2. Select Hardware	Selected hardware: PCAN-RS-232 Current version: 2.3	
3. Select Firmware	Embedded Firmware	
4. Ready to Flash	Version: Release date: n/a	
5. Flashing 6. Finish	<ul> <li>● Firmware File: example_echo.bin</li> <li>Browse</li> <li>Version: unknown</li> <li>File date: 23.10.2020</li> <li>Compatibility: ✓</li> </ul>	
© 2020 PEAK-System Technik Gr	mbH < Back Next > Cancel	

- 9. Firmware File ラジオ ボタンを選択し、Browse をクリックします。
- 10. 対応するファイル(\*.bin)を選択します。
- Next をクリックします。
   Ready to Flash ダイアログが表示されます。
- 12. Start をクリックして、新しいファームウェアを PCAN-RS-232 に転送します。

Flashing ダイアログが表示されます。

- 13. プロセスが完了したら、Next をクリックします。
- 14. プログラムを終了できます。
- 15. PCAN-RS-232 を電源から外します。
- 16. Boot と電源 Ubの間の接続を取り外します。
- 17. PCAN-RS-232 を電源に接続します。

新しいファームウェアで PCAN-RS-232 を使用できるようになりました。

## 5.2 シリアル接続経由でのファームウェアのアップロード

このセクションでは、マイクロコントローラーのブートローダーをアクティブにする方法を説明します。実際のアッ プロードプロセスは、使用するサードパーティのアップロードソフトウェアによって異なるため、ここでは説明しま せん。

> 重要: RS-232 インターフェイス経由でファームウェアをアップロードすると、CAN ブートロー ダーが上書きされる可能性があります。その後、CAN 経由でファームウェアをアップロードする ことはできなくなります。

#### マイクロコントローラーのブートローダーをアクティブ化します:



短絡の危険があります! PCAN-RS-232 のはんだ付けは、資格のある電気工学担当者のみが実行 できます。



**注意!** 静電気放電(ESD)により、カード上のコンポーネントを損傷または破壊する可能性があります。ESD を回避するための予防措置を講じてください。

- 1. PCAN-RS-232 を電源から外します。
- 2. 2本のネジを外します。
- 3. ハウジングカバーを取り外します。
- 4. 回路基板を取り外します。

5. 希望の設定に従って、はんだブリッジ JP4 を基板にはんだ付けします。



Solder field statusPort statusデフォルト: ブートローダーは<br/>アクティブ化されていません。ブートローダーが有効化されています。

回路基板上のジャンパー JP4 による ブートローダーのアクティブ化

- 6. RS-232 端子 RxD (9) および TxD (10) を介して、コンピューターまたはプログラミング アダプタへのシリ アル接続を確立します。
- 7. 電源を再接続します。

マイクロコントローラーのポート **P0.14** の Low レベルにより、コンバータはシリアル送信用のブートロー ダーを開始します。LED は消灯したままになります。

- 8. 回路基板を挿入し、その上にハウジング カバーを置きます。
- 9.2本のネジを元の位置に戻します。



## 6 テクニカルデータ

Connectors	
Screw terminal block	10-pin, pitch 3.5 mm
	Phoenix Contact MC 1.5/10-ST-3.5 - 1840447
Digital Input (Din)	
Quantity	1
Туре	Low-active
Switching thresholds	Low $\rightarrow$ High: U > 1.2 V
	High $\rightarrow$ Low: U < 0.8 V
Maximum level	Ub
Digital Output (Dout)	
Quantity	1
Туре	Low-side driver
Maximum voltage at load	60 V
Maximum output current	0.7 A
Power supply	
Supply voltage (U <sub>b</sub> )	8 to 30 V DC
Current consumption	max. 70 mA at 12 V



CAN			
Specification	ISO 11898-2, High-Speed-CAN 2.0A/B		
Pit rotos	40 kbit/s ~ 1 Mbit/s (リクエストに応じてより低いビット レー		
DitTates	<b>۲</b> )		
Transceiver	NXP TJA1040T		
Termination	No termination		
Microcontroller			
CPU	NXP LPC2194/01		
Clock frequency	60 MHz		
Add-on memory	32 kByte, EEPROM Atmel AT24C256B (via I <sup>2</sup> C)		
Firmware upload	CAN 経由(PCAN インターフェースが必要)		
	シリアル接続経由		
Measures			
Size	Casing:	68 x 57 x 21 mm (W x D x H)	
	Circuit board:	51 x 54 mm (W x D)	
Weight	36 g		
Environment			
Operating temperature	-40 $\sim$ +85 °C (-40 $\sim$	+185 °F)	

Operating temperature	-40 105 0 (-40 1105 1 )
Temperature for storage and transport	-40 $\sim$ +85 °C (-40 $\sim$ +185 °F)
Relative humidity	15 to 90 %, not condensing

IP20

Ingress protection (IEC 60529)



Conformity	
RoHS 2	EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2)
	EU Directive 2015/863/EU
	DIN EN IEC 63000:2019-05; VDE 0042-12:2019-05
EMV	EU Directive 2014/30/EU
	DIN EN 61326-1:2013-07; VDE 0843-20-1:2013-07

## 付録 A CE 証明書



## 付録 B UKCA 証明書





## 付録 C 寸法図





## 付録 D マイクロ コントローラのポートアサイン

次の表に、LPC2194/01 マイクロコントローラー (μC)の使用される入力と出力 (ポート)と、PCAN-RS-232 コンバ ータでのそれらの機能を示します。補足情報としての意味があります。コンバータの機能は、提供されたライブラリ によって実装されます。

LPC2194/01 マイクロコントローラーに関する追加情報は、NXP のホームページ(<u>www.nxp.com</u>) で入手してくだ さい。

Port	I/O	μC Function	Signal	Active (µC)	Function / Connection <sup>1</sup>
P0.0	0	TxD UART0	TxD0		シリアル通信、送信、STB:10
					(RS-232 levels)
P0.1	I	RxD UART0	RxD0		シリアル通信、受信、STB:9
					(RS-232 levels)
P0.2	I, O	SCL	SCL		Atmel AT24C256B EEPROM への I <sup>2</sup> C バス
P0.3	I, O	SDA	SDA		
P0.4	I	Port pin	ID0	High	
P0.5	I	Port pin	ID1	High	ー はんだ付けブリッジジャンパー (ID 0 ~ 3)、
P0.6	I	Port pin	ID2	High	ブリッジ = Low
P0.7	I	Port pin	ID4	High	
P0.12	0	Port pin			Reserved
P0.13	I, O	Port pin			
P0.14	I	Port pin	/Boot_ser	Low	シリアルインターフェース経由でフラッシュ
					を有効にする、JP4

<sup>1</sup> SKL:n ネジ端子台の端子 n

J4/5:n 回路基板上の各コネクタ パネルのピン n 回路基板上の JPx ジャンパー位置 (セット = アクティブ)



Port	I/O	μC Function	Signal	Active (µC)	Function / Connection <sup>1</sup>
					CAN 経由で 500 kbit/s、STB:7 でフラッシ
P0.15	I	Port pin	/Boot_CAN	Low	ュをアクティブ化 (High-active の配線のた
					め)
	0	Port pin	V24_en	High	RS-232 コンポーネントを Low レベルで無
P0.17					効にします (デフォルトでは有効)。 省エネ
					を可能にする。
D0 40	I	Port pin	Switch	High	デジタル入力 Din、STB:6 (Low-active 配線の
P0.19					ため)
P0.22	0	Port pin	CAN_en_1	Low	CAN トランシーバーをアクティブにする <sup>2</sup>
P0.25	Ι	RD1	CAN_RxD		CAN 受信
TD1	0	TD1	CAN_TxD		CAN 送信
<b>D</b> 0.00	I	Analog input	V-Power1		電圧 Ub を測定、最大値 (0x03FF) は 33.1 V
P0.28					に相当します。
P0.29	I	Analog input			GND 上にあります。
P0.30	I	Analog input			1.8 V (マイクロコントローラー電源) に接続
P1.16	0 <sup>3</sup>	Port pin		Low	LED red
P1.17	0 <sup>3</sup>	Port pin		Low	LED green
D1 01	0	Port pin		Low	デジタル出力 Dout、STB:5 (Low-side スイッ
۳۱.۷۱					チ)

- 2 マイクロコントローラーをリセットすると、CAN トランシーバーは非アクティブ化されるため、
   使用するには再アクティブ化する必要があります。
- <sup>3</sup> 出力が非アクティブのときに LED がわずかに光る場合があります。これを防止したい場合は、 ファームウェアでポートのタイプを入力 (I) に変更する必要があります。LED を再びオンにする前に、 それぞれのポート タイプを出力 (O) に設定する必要があります。



Port	I/O	μC Function	Signal	Active (µC)	Function / Connection <sup>1</sup>
P1.26		JTAG Interface	RTCK		Debugging, J5:9
P1.27		JTAG Interface	TDO		Debugging, J5:7
P1.28		JTAG Interface	TDI		Debugging, J5:8
P1.29		JTAG Interface	ТСК		Debugging, J5:5
P1.30		JTAG Interface	TMS		Debugging, J5:6
P1.31		JTAG Interface	TRST		Debugging, J5:10



## 付録 E 廃棄

PCAN-RS-232 は家庭廃棄物として廃棄しないでください。PCAN-RS-232 は、地域の規制に従って適切に廃棄して ください。